

# Bluetooth 設定手順 Zenfone 編

2020年10月14日

<p><b>手順 1&gt;</b></p>  <p>外交アンドロイド</p> <p>入力処理</p> <p>問い合わせ</p> <p>日次処理</p> <p>準備処理</p> <p>マスタ保守</p> <p><b>その他</b> <span>タッチ</span></p>	<p><b>手順 2&gt;</b></p>  <p>Ver20.06.10</p> <p>戻る <span>その他</span></p> <p><b>環境設定</b> <span>タッチ</span></p> <p>データクリア</p> <p>マスタ整理</p> <p>バックアップ</p> <p>データ復旧</p> <p>バージョンアップ</p>
<p><b>手順 3&gt;</b></p>  <p>空き容量 (47.60GB/50.79GB)</p> <p>端末 <span>入力</span> <span>印刷</span></p> <p>戻る <span>端末設定</span></p> <p>店ID 11</p> <p>プリンタ</p> <p>ドメイン名 192.168.11.11</p> <p>ユーザー名 demo11</p> <p>パスワード</p> <p>FTPモード</p> <p>クラウド</p> <p>Wi-Fi 192.168.11.34</p> <p><b>Bluetooth</b> <span>長押し</span></p>	<p><b>手順 4&gt;</b></p>  <p>← 接続済みの端末</p> <p>+ 新しいデバイスとペア設定する</p> <p>以前接続されていたデバイス</p> <p><b>接続の設定 Bluetooth</b> <span>タッチ</span></p> <p>他の端末には「ASUS_X01AD」として表示されます</p>

# Bluetooth 設定手順 Zenfone 編


2020年10月14日

<p><b>手順 5&gt;</b></p>  <p>接続の設定</p> <p>Bluetooth <b>タッチ</b></p> <p>キャスト 接続されていません</p> <p>印刷 1件の印刷サービスがONです</p> <p>受信済みファイル</p> <p>Chromebook お使いのスマートフォンはChromebookにリンクされていません</p> <p>ニアバイシェア 付近のデバイスとファイルを共有できます</p>	<p><b>手順 6&gt;</b></p>  <p>Bluetooth <b>タッチしてONにします</b></p> <p>ON</p> <p>端末名 ASUS_X01AD</p> <p><b>新しいデバイスとペア設定する</b> <b>タッチ</b></p> <p>BluetoothをONにすると、お使いの端末は近くにある他のBluetoothデバイスと通信できます。</p>
<p><b>手順 7&gt;</b></p>  <p>新しいデバイスとペア...</p> <p>端末名 ASUS_X01AD</p> <p>使用可能なデバイス</p> <p>NSSのiMac</p> <p>Echo Show 5-7JN</p> <p><b>Star Micronics</b> <b>タッチ</b></p> <p>スマートフォンのBluetoothアドレス: D4:5D:64:13:86:DF</p>	<p><b>手順 8&gt;</b></p>  <p>新しいデバイスとペア...</p> <p>端末名 ASUS_X01AD</p> <p>使用可能なデバイス</p> <p><b>Star Micronicsをペアに設定しますか?</b> <b>タッチ</b></p> <p>通常は0000または1234です</p> <p><input type="checkbox"/> PINに文字か記号が含まれる</p> <p>もう一方のデバイスでも、このPINの入力が必要な場合があります。</p> <p><input type="checkbox"/> 連絡先と通話履歴へのアクセスを許可する</p> <p>キャンセル OK</p>

# Bluetooth 設定手順 Zenfone 編

2020年10月14日

## 手順 9>



## 手順 10>



## 手順 11>



## 手順 12>

